

SPASS

Svářečský průkaz

- slouží k identifikaci svářeče (jméno svářeče se objeví v protokolu) a k ochraně svařovacího automatu s dokumentací proti zneužití
- jen pro svářečky FRIAMAT prime/prime eco



Objednací číslo	Hmotnost kg/ks
623100	0,010