

SUPER P

Supervisor -pas

- určený k individuálnímu nastavení menu u svářeček FRIAMAT prime/prime eco např. zpřístupněním jen některých funkcí
- umožňuje zabezpečení přístroje proti zneužití



Objednací číslo	Hmotnost kg/ks
623101	0,010